

Typ 40104 & 40106



Škoda Octavia Limousine/Combi 09/00 →
Škoda Octavia RS 05/01 →

Montážní návod

Zadní strana krytů světlometů nesmí být přelakována, popř. musí být zbavena zbytků barvy brusným papírem.
Plochy k lepení odmastěte technickým benzinem.

Zadní stranu - dle vyobrazení - natřete slabou vrstvou přípravkem Betaprime a nechte zhruba 20 minut zavadnout.

Uvedení vozidla do provozu je možné až za 6 hodin od dokončení montáže. Po 12-ti hodinách je možné použít i myčku.

